

OQ

Dirección de Terminal e información para cargas de cliente recoge (CPU)



### **Terminal VOPAK Altamira**

Zona de Terminales s/n,  
Puerto Industrial de Altamira  
Altamira Tamaulipas  
Mexico

Horario de carga: Lun – Vie 7:00 h – 21:00 h  
Sábados 7:00 h – 13:00 h

### **Contactos:**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Báscula Altamira Teléfono: 833 260 20 70 Email: <a href="mailto:bascula.altamira@vopak.com">bascula.altamira@vopak.com</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rosaura Roselló (Back Up) Phone: 833 161 06 01 Email: <a href="mailto:rosaura.rosello@vopak.com">rosaura.rosello@vopak.com</a></li></ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Programación**

- Las cargas se realizan de acuerdo al programa confirmado por OQ.
- Las pipas pasan a cargar conforme al orden de llegada que se registra en la caseta de Vigilancia.

### **Requisitos para la carga**

Para el ingreso a la terminal:


- Operador deberá presentarse con su equipo de protección personal, camisa de algodón manga larga, zapatos de seguridad, casco y lentes de seguridad.
- Cumplir con requisitos del Check list Entrada-Salida de Autotanques.
- Presentar carta porte con datos correctos.
- Cumplir con reglamento de seguridad para operadores (anexo).

Para carga de autotanques:

- Autotanque debe estar limpio, seco y libre de olor.
- Presentar certificado de limpieza indicando cual fue el último material cargado.
- Autotanque debe contar con sisa calibrada para el peso máximo autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de acuerdo a la cantidad a cargar, capacidad rotulada y placa de diseño.
- Contar con placa para colocar pinza de tierra.
- La carga se realiza por abajo, las unidades deben de contar con conexión rápida de 3"
- Válvulas de seguridad y carga/descarga del autotanque deberá abrir y cerrar correctamente.
- Domo debe contar con tornillería completa y empaque en condiciones de operación.



 **REGLAS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE AUTO TANQUES** 

1. **Equipo de protección personal obligatorio.**
  - Por su seguridad al ingresar use su equipo de protección personal
  - Zapatos de seguridad con casquillo de acero.
  - Casco dieléctrico.
  - Lentes de seguridad, con protección lateral (**No lentes oscuros**).
  - Overol ignífugo.
  - **Uso de cinturón de seguridad en todo momento** 
2. **Prohibido**
  - Fumar
  - Introducir drogas, armas, bebidas alcohólicas.
  - Ingresar con aliento alcohólico
  - Ingresar bajo el influjo de alguna droga.
  - Ingresar armas blanca y/o de fuego.
  - Comer o beber en áreas operativas (llenaderas).
  - Introducir Teléfono celular dentro de la Terminal.
  - Realizar reparaciones sin autorización del supervisor de operaciones.
  - Realizar trabajos de limpieza de la unidad.
  - Tirar basura en lugares no indicados.
  - Encender la radio, clima, luces, mientras carga la unidad.
  - Encender el vehículo, antes de que finalice la operación de carga de producto, esto incluye hasta que se retiren las calzas y conexión a tierra.
  - Operar equipos sin autorización
  - Manejar a velocidades mayores a 10 Km./hr.
  - Permanecer dentro de la unidad mientras carga.
  - Dormir dentro de la unidad, mientras este dentro de la Terminal.
  - **Dormir o estar acostado en el cuarto o jardín del área de espera de operadores de pipas.**
  - Transitar por áreas no autorizadas.
  - Detener o estacionar el auto tanque en la "pendiente de báscula a llenaderas".

3. **Al ingresar.**
  - Debe tener mata chispas y asegurarse que la tapa del domo, válvulas del tanque (s) estén cerradas.
  - Al transitar dentro de la Terminal, hacerlo con los vidrios del tractor abajo y no sonar el claxon en ningún momento.
  - Extintor PQS de 9kgs presionado y vigente. El extintor debe estar libre sin candados o cadenas para uso inmediato.
  - Al momento de pesar la unidad, parar el motor del tractor.
  - Extremar precauciones al ingresar y salir de las llenaderas.
  - Permanecer atento a la carga pero retirado del área. (área de espera para operadores).
  - Sólo el Operador ó Supervisor de Operaciones le dará indicaciones de retirar la unidad del área de llenado.
  - Traer llantas de refacción. (Materiales peligros).
4. **Claves de alarma dentro de la Terminal**
  - •Un sonido por un periodo de 30 segundos significa alarma de fuga, derrame, incendio o explosión, lesionado grave o amenaza de bomba y es indicativo de que el personal que no participe en la atención de la emergencia deberá dirigirse inmediatamente hacia el punto de reunión más seguro EVACUACION NIVEL 1.
  - La activación nuevamente de la alarma indicará la evacuación hacia un punto de reunión seguro dentro del recinto (alejado de la Terminal) EVACUACION NIVEL 2.
4. **Que hacer en caso de emergencia.**
  - a) Al escuchar la alarma de emergencia acudir, inmediatamente a la zona de conteo, localizada en la entrada principal, siguiendo la ruta de evacuación indicada en el plano (reverso de esta hoja).
  - b) esperar indicaciones del capitán de brigada.
  - c) **La alarma de emergencia se prueba todos los viernes a las 10:00 A.M.**
  - d) Reportar cualquier incidente a personal de Vopak